

1 Aligning/opening GNSS antenna

- Align the GNSS antenna so that it has a "clear view" of the sky.
- green LED flashes → search for satellites
- green LED is lit → satellite reception
- red LED lights up → connected with reverse polarity

Installing GNSS antenna

- Mount the GNSS antenna on the wall. The antenna can also be attached to a mast (using hose clips).
- ① Do not install under the roof.
- ① Good reception is achieved by installing on external wall of buildings.

2 Connecting GNSS antenna

- Note wiring diagram.

△ Take length of connection cable into account: max. 100 m (2 x 1.5 mm²).

Connecting the cable

- Strip cable to 9 mm (max. 10 mm).
- Insert the cable into the open terminal as shown in the diagram.
- Only with flexible wires: push on the load line connection opener with a screwdriver to open the load line connection

Disconnecting the cable

- Use the screwdriver to push the load line connection opener downwards

① Antenna function only possible if the connected time switch is supplied with operating voltage.

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

EU Declaration of conformity


Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier
Rueil Malmaison 92500
France

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.
se.com/contact

UK Representative
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3 BL, UK



1 Antenne GNSS ausrichten/ öffnen

- Antenne GNSS so ausrichten, dass sie „freie Sicht“ zum Himmel hat.
- grüne LED blinkt → Suche nach Satelliten
- grüne LED leuchtet → Satellitenempfang
- rote LED leuchtet → Anschluss verpolt

Antenne GNSS montieren

- Antenne GNSS an der Wand befestigen. Die Antenne kann auch an einem Mast befestigt werden (mit Schlauchschelle).

① Nicht unter dem Dach montieren.

① Montageempfehlung für einen guten Empfang ist die Gebäudeaußenseite.

2 Antenne GNSS anschließen

- Anschlussbild beachten.

△ Länge des Anschlusskabels beachten:
max. 100 m (2 x 1,5 mm²).

Leitung anschließen

- Leitung auf 9 mm (max. 10 mm) abisolieren.
- Leitung nach Skizze in die geöffnete Klemme stecken.
- Nur bei flexiblen Drähten: Um die Federsteckklemme zu öffnen, mit einem Schraubendreher den Federsteckklemmenöffner betätigen.

Leitung lösen

- Federsteckklemmenöffner mit dem Schraubendreher nach unten drücken

① Antennenfunktion nur möglich, wenn die angeschlossene Zeitschaltuhr mit Betriebsspannung versorgt wird.

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Haushmüll an einer offiziellen Sammelpistole. Professionelles Recycling schützt Mensch und Umwelt vor potenziellen negativen Auswirkungen.


EU-Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.
se.com/contact

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.
se.com/contact



1 Orientare/aprire l'antenna GNSS

- Orientalare l'antenna GNSS in modo tale che abbia una "visuale libera" verso il cielo.
- il LED verde lampeggia → Ricerca dei satelliti
- il LED verde si accende → Ricezione satellitare
- LED rosso acceso → collegamento a polarità invertita

Montare l'antenna GNSS

- Fissare l'antenna GNSS alla parete. L'antenna può anche essere fissata a un palo (con una fascetta stringitubo).

① Non montare sotto il tetto.

① Per una buona ricezione si consiglia di montare sulla parete esterna dell'edificio.

2 Collegare l'antenna GNSS

- Rispettare lo schema di collegamento.

△ Rispettare la lunghezza del cavo di collegamento: max. 100 m (2 x 1,5 mm²).

Collegamento della linea

- Rimuovere la guaina isolante del cavo su una lunghezza di 9 mm (max. 10 mm).
- Introdurre il cavo nel morsetto aperto come indicato nel disegno.
- Solo per cavi flessibili: per aprire il morsetto con innesto a molla, utilizzare un cacciavite per azionare il morsetto con innesto a molla.

Disconnessione del cavo

- Premere il dispositivo di apertura della borne enfileabile verso il basso l'apertura dei morsetti con innesto a molla

② Il funzionamento dell'antenna è possibile solo se l'interruttore orario collegato è alimentato con tensione d'esercizio.


Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici, ma consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Il riciclaggio professionale contribuisce alla tutela delle persone e dell'ambiente dagli eventuali effetti nocivi.

Dichiarazione di conformità UE


Schneider Electric Industries dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della DIRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE RADIO (RED) 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche, si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.
se.com/contact



green LED flashes → search for satellites
green LED is lit → satellite reception
red LED lights up → connected with reverse polarity



1 Antenne GNSS uitlijnen/ openen

- Antenne GNSS zo uitlijnen dat deze „vrij uitzicht“ op de hemel heeft.
- groene LED knippert → zoeken naar satellieten
- groene LED brandt → satellietontvangst
- rode LED brandt → aansluiting verpold

Antenne GNSS monteren

- Antenne GNSS aan de wand bevestigen. De antenne kan ook aan een mast worden bevestigd (met slangklem).
- ① Niet onder het dak monteren.

① Montageadvies voor een goede ontvangst is de buitenkant van het gebouw.

2 Antenne GNSS aansluiten

- Aansluitschema in acht nemen.
- △ Op de lengte van de aansluitkabel letten:
max. 100 m (2 x 1,5 mm²).

Kabel aansluiten

- Kabel op 9 mm (max. 10 mm) afstrippen.
- Kabel volgens de schets in de geopende klem steken.
- Alleen bij flexibele draden: Om de verende stekerklem te openen, moet de stekerklemopener met een schroevendraaier worden ingedrukt.

Kabel losmaken

- Opener van de verende stekkerklem met de schroevendraaier omlaag drukken

① Antennefunctie alleen mogelijk als de aangesloten schakelklok onder bedrijfsspanning staat. Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officiële verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentieel negatieve effecten

EU-verklaring van overeenstemming

Schneider Electric Industries verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van RICHTLIJN 2014/53/EU VOOR RADIOAPPARATUUR. De verklaring van overeenstemming kan worden gedownload via: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klantenservice in uw land.
se.com/contact