



Any job, anywhere.

Manufacturer: Sonepar Global Sourcing SA
Geneva Business Centre, Avenue des Morgines 12,
CH-1213 Petit Lancy, Switzerland

Importers: www.buytradeforce.com/Support/Where
Contact: Sonepar France Interservices
18-20 Quai Du Point Du Jour,
92100 Boulogne-Billancourt, France



0004940003

- EN** Non-Contact AC Voltage Detector
- NL** Contactloos Wisselstroom-spanningsdetector Handleiding
- FR** Détecteur de tension AC sans contact
- IT** Rilevatore Di Tensione AC Senza Contatto
- ES** Detector de voltaje de CA sin contacto
- DE** Berührungsloser Wechselspannungsprüfer
- PT** Detector de Tensão AC Sem Contato
- NO** Berøringsfri AC-spenningsdetektor
- FI** Kosketukseton vaihtojännitteen ilmaisin
- SV** Beröringsfri AC Spänningssdetektor

EN/NL/FR/IT/ES/DE/PT/NO/FI/SV

Any job, anywhere.

Instructions for use



Content	Page
1. WARNINGS	4
2. International Safety Symbols.....	4
3. General Specifications.....	5
4. Detector Description.....	5
5. Operation	6
6. Changing Batteries	8

1. **WARNINGS**

- Read, understand and follow Safety Rules and Operating Instructions in the manual before using this tester.
- The tester's safety features may not protect the user if not used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Check on a known live source within the rated AC voltage range of the tester before use to ensure it is in working order.
- Insulation type and thickness, distance from the voltage source, shielded wires, and other factors may effect reliable operation. Use other methods to verify live voltage, if there is any uncertainty.
- Do not use if the tester appears damaged or if it is not operating properly. If in doubt, replace the tester.
- Do not use on voltages that are higher than as marked on the tester.
- Use caution with voltages above 30 volts AC as a shock hazard may exist.
- Comply with all applicable safety codes. Use approved personal protective equipment when working near live electrical circuits—particularly with regard to arc-flash potential.
- Do not operate tester if Low Battery warning occurs. Replace batteries immediately.

2. International Safety Symbols



Potential danger. Indicates the user must refer to the manual for important safety information



Indicates hazardous voltages may be present



Equipment is protected by double or reinforced insulation




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

3. General Specifications

Detection voltage range	200V AC to 1000V AC, 12V to 1000V AC
Frequency range	50/60Hz
Batteries	Two AAA 1.5V batteries
Operating temperature	32°F to 122°F(0°C to 50°C)
Storage temperature	14°F to 140°F(-10°C to 60°C)
Humidity	80% max.
Altitude	2000 meters
Pollution Degree	2
Safety Compliance	CAT IV-1000V

4. Detector Description

- | | |
|---|---|
| 1. Screw on battery cover | 5. Tester ON/OFF  button |
| 2. Flashlight | 6. LED indicators |
| 3. Flashlight  button | 7. Detector tip |
| 4. 12V button | 8. Worklight |



5. Operation

1. **Turning the Tester On:** Momentarily press the tester  ON/OFF button. The beeper will beep once and the green LED will illuminate to indicate that the tester is on and ready for use.
2. **Turning the Tester Off:** Momentarily press the  ON/OFF button. The tester will beep twice and the green LED will turn off.
3. **Turning the Beeper Off:** With the tester off, press and hold the  ON/OFF button until the green LED is illuminated. The tester will now operate without the beeper. To turn the beeper off when the tester is on, press and hold the  ON/OFF button until the green LED flashes. To turn the beeper back on, press and hold the  ON/OFF button until the green LED flashes and beeper beeps.
4. **Verify Operation:** Before using tester, (1) Make sure the green LED is glowing, (2) Check tester on a known live AC voltage that is within the defined detection range of the tester.
5. **High Voltage Mode (200 to 1000V AC):** Place the tip of the tester near an AC voltage. If the tester detects voltage within the defined detection range, the green LED will turn off, the red LED will turn on, and the beeper will beep rapidly.
6. **Low Voltage Mode(12 to 1000V AC):** Press and hold the 12V button. The green LED will change to yellow to indicate the tester is in the low voltage mode. While pressing the 12V button, place the tip of the tester near an AC voltage. When AC voltage is detected, the yellow LED will turn off, the red LED will flash and the beeper will beep. The flash rate and beeping rate will increase as the tester gets closer to the voltage source. If the tester detects high voltage, it will automatically change over to the high voltage mode: The red LED will change to a steady glow and the beeper will beep rapidly.





NOTE: The tester cannot determine the actual voltage. The voltage level where the tester switches from the low to high voltage mode is effected by insulation type and thickness, distance from the voltage source, and other factors.

7. **Low Battery Indication:** Replace the batteries if the green LED does not turn on. When the tester is on and the batteries are too low for reliable operation, the beeper will beep three times and the green LED will turn off indicating the tester is not operational. Replace the batteries to restore operation.
8. **Auto Power Off:** To conserve battery life, the tester will automatically turn off after approximately 5 minutes of inactivity. When powering down, the beeper will beep twice and the green LED will turn off.
9. **Flashlight:** Momentarily press the  Flashlight button to turn the flashlight on or off. To conserve battery life, the flashlight will automatically turn off after approximately 5 minutes. The beeper will beep twice as the flashlight turns off.

NOTE: If the battery voltage is too low to operate the flashlight, the tester will indicate this condition by beeping three times and the flashlight will turn off. The voltage detector has its own low battery threshold and may remain operational. Refer to Verify Operation(step 4) in this manual before using tester.

6. Changing Batteries

- Carefully unscrew battery cap at the rear(flashlight end)of the tester.
- Replace batteries with two AAA 1.5V batteries. Observe polarity.
- Carefully align cover with tester as shown below.
- Screw cover onto tester until it feels tight. Do not use excessive force.
- Verify operation by using the tester on a known live AC voltage within the defined detection range of the tester.



Observe correct polarity when installing batteries.

Push IN and Rotate Cap back onto Tester Body

NOTE: When batteries are loaded for the first time, please remove the white, rectangular security strip before installing batteries.

NOTE: When replacing the batteries,be sure to secure the cap firmly to maintain IP67 water and dust protection. A loose or overtightened battery cap may compromise water and dust protection.

Inhoud

	Pagina
1. WAARSCHUWINGEN	10
2. Internationale veiligheidssymbolen	11
3. Algemene specificaties	11
4. Beschrijving detector	12
5. Bediening	12
6. Batterijen vervangen	14

1. WAARSCHUWINGEN

- Lees, begrijp en volg de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies in de handleiding voordat u deze tester gebruikt.
- De veiligheidsvoorzieningen van de tester beschermen de gebruiker mogelijk niet als deze niet worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Controleer vóór gebruik op een bekende spanningsbron binnen het nominale wisselstroom-spanningsbereik van de tester om er zeker van te zijn dat deze in orde is.
- Isolatietype en -dikte, afstand tot de spanningsbron, afgeschermde draden en andere factoren kunnen een betrouwbare werking beïnvloeden. Gebruik andere methoden om de spanning te controleren, als er enige onzekerheid is.
- Gebruik de tester niet als deze beschadigd lijkt of niet goed werkt. Vervang de tester bij twijfel.
- Gebruik het apparaat niet voor spanningen die hoger zijn dan zoals aangegeven op de tester.
- Wees voorzichtig bij spanningen boven 30 volt wisselstroom, omdat er gevaar voor elektrische schokken kan bestaan.
- Houd u aan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. Gebruik goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken in de buurt van onder spanning staande elektrische circuits, met name met betrekking tot de kans op vlambogen.
- Gebruik de tester niet als de waarschuwing batterij bijna leeg wordt weergegeven. Vervang de batterijen onmiddellijk.

2. Internationale veiligheidssymbolen



Mogelijk gevaar. Geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor belangrijke veiligheidsinformatie



Geeft aan dat gevaarlijke spanningen aanwezig kunnen zijn



Apparatuur wordt beschermd door dubbele of versterkte isolatie




Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recycelen om het duurzame hergebruik van materiële grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de groothandel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.

3. Algemene specificaties

Detectiespanningsbereik	200 V wisselstroom tot 1000 V wisselstroom, 12 V tot 1000 V wisselstroom
Frequentiebereik	50/60 Hz
Batterijen	Twee AAA-batterijen van 1,5 V
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F)
Opslagtemperatuur	-10°C tot 60°C (14°F tot 140°F)
Vochtigheid	max. 80%
Hoogte	2000 meter
Vervuilingsgraad	2
Naleving van veiligheidsvoorschriften	CAT IV-1000V

4. Beschrijving detector

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. schroef batterijdeksel | 5. AAN/UIT-knop van de tester ⚡ |
| 2. zaklamp | 6. LED-indicatoren |
| 3. Knop zaklantaarn 🖎 | 7. Detectortip |
| 4. 12V-knop | 8. werkclamp |



5. Bediening

- 1. De tester inschakelen:** Druk kort op de ⚡ AAN/UIT-knop van de tester. De zoemer piept eenmaal en de groene LED licht op om aan te geven dat de tester is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
- 2. De tester uitschakelen:** Druk kort op de ⚡ AAN/UIT-knop. De tester piept twee keer en de groene LED dooft.
- 3. De zoemer uitschakelen:** Terwijl de tester is uitgeschakeld, houdt u de ⚡ AAN/UIT-knop ingedrukt totdat de groene LED oplicht. De tester werkt nu zonder de zoemer. Als u de zoemer wilt uitschakelen wanneer de tester is ingeschakeld, houdt u de ⚡ AAN/UIT-knop ingedrukt totdat de groene LED knippert. Als u de zoemer weer wilt inschakelen, houdt u de ⚡ AAN/UIT-knop ingedrukt totdat de groene LED knippert en de zoemer piept.
- 4. Controleer de werking:** Voordat u de tester gebruikt: (1) Controleer of de groene LED oplicht, (2) Controleer de tester op een bekende actieve wisselstroom-spanning die binnen het gedefinieerde detectiebereik van de tester ligt.
- 5. Hoogspanningsmodus (200 tot 1000 V wisselstroom):** Plaats de punt van de tester in de buurt van een wisselspanning. Als de tester spanning detecteert binnen het gedefinieerde detectiebereik, dooft de groene LED, licht de rode LED op en piept de zoemer snel.

6. Laagspanningsmodus (12 tot 1000 V wisselstroom):

Houd de knop 12V ingedrukt. De groene LED wordt geel om aan te geven dat de tester in de laagspanningsmodus staat. Druk op de 12V-knop en plaats de punt van de tester in de buurt van een wisselstroom-spanning. Wanneer wisselspanning wordt gedetecteerd, dooft de gele LED, knippert de rode LED en piept de zoemer. De knipperfrequentie en de piepsnelheid zullen toenemen als de tester dichter bij de spanningsbron komt. Als de tester een hoge spanning detecteert, schakelt hij automatisch over naar de modus voor hoge spanning: De rode LED licht continu op en de zoemer piept snel.

OPMERKING: De tester kan de werkelijke spanning niet bepalen.

Het spanningsniveau waarbij de tester van de lage naar de hoge spanningsmodus overschakelt, wordt beïnvloed door het type en de dikte van de isolatie, de afstand tot de spanningsbron en andere factoren.

7. Indicatie Batterij bijna leeg:

Vervang de batterijen als de groene LED niet oplicht. Als de tester is ingeschakeld en de Batterijen zijn te leeg voor een betrouwbare werking, piept de zoemer drie keer en de groene LED dooft om aan te geven dat de tester niet werkt. Vervang de batterijen om de werking te herstellen.

8. Automatisch uitschakelen:

Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt de tester automatisch uit na ongeveer 5 minuten inactiviteit. Bij het uitschakelen piept de zoemer twee keer en dooft de groene LED.



9. Zaklamp:

Druk kort op de zaklampknop om de zaklamp in of uit te schakelen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de zaklamp na ongeveer 5 minuten automatisch uitgeschakeld. De zoemer piept twee keer als de zaklamp uitgaat.

OPMERKING: Als de batterijspanning te laag is om de zaklamp in werking te stellen, geeft de tester deze toestand aan door drie keer te piepen en gaat de zaklamp uit. De spanningsdetector heeft zijn eigen drempel voor een laag batterijniveau en kan operationeel blijven. Raadpleeg De werking controleren (stap 4) in deze handleiding voordat u de tester gebruikt.

6. Batterijen vervangen

- Schroef het batterijdeksel aan de achterkant (uiteinde van de zaklamp) van de tester voorzichtig los.
- Vervang de batterijen door twee AAA-batterijen van 1,5 V. Let op de polariteit.
- Lijn de deksel voorzichtig uit met de tester, zoals hieronder weergegeven.
- Schroef het deksel op de tester totdat het strak aanvoelt. Gebruik geen overmatige kracht.
- Controleer de werking door de tester te gebruiken op een bekende acieve wisselstroom-spanning binnen het gedefinieerde detectiebereik van de tester.



Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van batterijen.



Druk de dop naar BINNEN en draai deze terug op de behuizing van de tester

OPMERKING: Wanneer batterijen voor de eerste keer worden geplaatst, verwijdert u de witte, rechthoekige veiligheidsstrip voordat u de batterijen plaatst.

OPMERKING: Zorg er bij het vervangen van de batterijen voor dat u het kapje stevig vastzet om de bescherming tegen water en stof van IP67 te behouden. Een losse of te strak aangehaalde batterijdop kan de bescherming tegen water en stof in gevaar brengen.

Contenu

	Page
1. AVERTISSEMENTS.....	16
2. Symboles internationaux de sécurité.....	16
3. Spécifications générales.....	17
4. Description du détecteur.....	17
5. Fonctionnement.....	18
6. Remplacer les piles.....	20

1. AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire, comprendre et respecter les règles de sécurité et les instructions d'utilisation de ce manuel avant d'utiliser ce testeur.
- Les dispositifs de sécurité du testeur ne protégeront pas l'utilisateur s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez avec une source sous tension connue située dans la plage de tension alternative nominale du testeur avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Le type et l'épaisseur de l'isolation, la distance de la source de tension, les fils blindés et d'autres facteurs peuvent tous affecter le fonctionnement du testeur. Utilisez d'autres méthodes pour vérifier la présence d'une tension si vous avez des doutes.
- Ne pas utiliser ce testeur s'il semble endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. En cas de doute, remplacez le testeur.
- Ne pas utiliser avec des tensions supérieures à celles indiquées sur le testeur.
- Faites attention avec les tensions supérieures à 30 volts AC car il peut y avoir un risque d'électrocution.
- Respectez tous les codes de sécurité applicables. Utilisez un équipement de protection individuelle approuvé lorsque vous travaillez avec des circuits électriques sous tension, en particulier pour être protégé du risque d'éclair d'arc électrique.
- N'utilisez pas ce testeur si l'avertissement de piles faibles est affiché. Remplacez immédiatement les piles.

2. Symboles internationaux de sécurité



Danger potentiel. Indique que l'utilisateur doit se référer à des informations de sécurité importantes dans le manuel.



Danger potentiel. Indique que l'utilisateur doit se référer à des informations de sécurité importantes dans le manuel.



L'équipement est protégé par une isolation double ou renforcée




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

3. Spécifications générales

Plage de tension de détection	200V AC à 1000V AC, 12V à 1000V AC
Plage de fréquences	50/60Hz
Piles	2 piles AAA de 1,5 V
Température de fonctionnement	0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Température de stockage	14°F à 140°F (-10°C à 60°C)
Humidité	max. 80%
Altitude	2 000 mètres
Degré de pollution	2
Normes de sécurité	CAT IV-1000V

4. Description du détecteur

- | | |
|--|--|
| 1. Couvercle de pile vissable | 5. Bouton MARCHE/ARRÊT  |
| 2. Lampe de poche | 6. Voyants LED |
| 3. Bouton Lampe de poche  | 7. Extrémité du détecteur |
| 4. Bouton 12V | 8. Lampe de travail |



5. Fonctionnement

- 1. Allumer le testeur:** Appuyez une fois sur le bouton  MARCHE/ARRÊT du testeur. Le buzzer bipe une fois et la LED verte s'allume pour indiquer que le testeur est allumé et prêt à être utilisé.
- 2. Éteindre le testeur:** Appuyez une fois sur le bouton  MARCHE/ARRÊT. Le buzzer du testeur bipe deux fois et la LED verte s'éteint.
- 3. Désactiver le buzzer:** Lorsque le testeur est éteint, appuyez sur le bouton  MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED verte s'allume. Le testeur fonctionnera maintenant sans le buzzer. Pour désactiver le buzzer lorsque le testeur est allumé, appuyez sur le bouton  MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED verte clignote. Pour réactiver le buzzer, appuyez sur le bouton  MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED verte clignote et que le buzzer sone.
- 4. Vérifier le fonctionnement:** Avant d'utiliser le testeur, (1) Assurez-vous que la LED verte est allumée, (2) Vérifiez le fonctionnement du testeur avec une source sous tension connue située dans la plage de détection définie du testeur.
- 5. Mode haute tension (200 à 1000V AC):** Placez l'extrémité du testeur près d'une source de tension AC. Si le testeur détecte une tension dans la plage de détection définie, la LED verte s'éteint, la LED rouge s'allume et le buzzer bipe rapidement.
- 6. Mode basse tension (12 à 1000V AC):** Appuyez sur le bouton 12V et maintenez-le enfoncé. La LED change de vert à jaune pour indiquer que le testeur est en mode basse tension. En continuant d'appuyer sur le bouton 12V, placez l'extrémité du testeur près d'une tension AC. Lorsqu'une tension AC est détectée, la LED jaune s'éteint, la LED rouge clignote et le buzzer bipe. La fréquence du clignotement et des bips augmente lorsque le testeur est rapproché de la source de tension. Si le testeur détecte une haute tension, il passe automatiquement en mode haute tension : La LED rouge reste allumée et le buzzer commence à biper rapidement.





REMARQUE: Le testeur ne peut pas mesurer la tension actuelle. Le niveau de tension lorsque le testeur passe du mode basse tension au mode haute tension dépend du type et de l'épaisseur de l'isolation, de la distance de la source de tension et d'autres facteurs.

- 7. Indicateur de piles faibles:** Remplacez les piles si la LED verte ne s'allume pas. Lorsque le testeur est allumé et que les piles sont trop faibles pour fonctionner correctement, le buzzer bipe trois fois et la LED verte s'éteint, indiquant que le testeur n'est pas opérationnel. Remplacez les piles pour l'utiliser normalement.
- 8. Arrêt automatique:** Pour économiser les piles, le testeur s'éteint automatiquement après environ 5 minutes sans utilisation. Lorsqu'il s'éteint, le buzzer bipe deux fois et la LED verte s'éteint.
- 9. Lampe de poche:** Appuyez une fois sur le bouton Lampe de poche  pour allumer ou éteindre la lampe de poche. Pour économiser les piles, la lampe de poche s'éteint automatiquement après environ 5 minutes. Le buzzer bipe deux fois lorsque la lampe de poche s'éteint

REMARQUE: Lorsque la tension des piles est trop faible pour utiliser la lampe de poche, le testeur indique cela avec trois bips et la lampe de poche s'éteint. Le détecteur de tension a son propre seuil de piles faibles et peut rester opérationnel. Reportez-vous à la section Vérifier le fonctionnement (étape 4) de ce manuel avant d'utiliser le testeur.

6. Remplacer les piles

- Dévissez soigneusement le couvercle des piles à l'arrière (extrémité lampe de poche) du testeur.
- Remplacez les piles par deux piles AAA de 1,5V. Respectez le sens de la polarité.
- Alignez soigneusement le couvercle sur le testeur comme indiqué ci-dessous.
- Vissez le couvercle sur le testeur jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Ne forcez pas trop fort.
- Vérifiez le fonctionnement en utilisant le testeur sur une source de tension connue située dans la plage de détection définie du testeur.



Respectez la polarité lors de l'installation des piles.

Enfoncez et tournez le couvercle sur le corps du testeur.

REMARQUE: Lorsque des piles sont insérées pour la première fois, veuillez retirer la bande de sécurité rectangulaire blanche avant d'installer les piles.

REMARQUE: Lorsque vous remplacez les piles, veillez à fixer fermement le couvercle pour maintenir la protection IP67 contre l'eau et la poussière. Un couvercle desserré ou trop serré peut compromettre la protection contre l'eau et la poussière.

Contenuti

	Pagina
1. AVVISI.....	22
2. Simboli di sicurezza internazionali.....	22
3. Specifiche generali.....	23
4. Descrizione del rilevatore.....	23
5. Operazioni.....	24
6. Sostituzione delle batterie.....	26

1. AVVISI

- Prima di utilizzare questo tester, leggere, comprendere e osservare le Regole di Sicurezza e le Istruzioni Operative contenute nel manuale.
- Se il prodotto non è utilizzato osservando le istruzioni del produttore, le funzioni di sicurezza del tester potrebbero non proteggere l'utente.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il tester funzioni facendo una prova su una fonte che abbia una tensione compresa nell'intervallo di tensione AC nominale dello stesso.
- Il tipo e lo spessore dell'isolamento, la distanza dalla fonte di tensione, i cavi schermati e altri fattori, possono influire sull'affidabilità del funzionamento. In caso di dubbio utilizzare altri metodi per verificare la tensione.
- Non utilizzare il tester se appare danneggiato o se non funziona correttamente. In caso di dubbio sostituire il tester.
- Non utilizzare con tensioni superiori a quelle indicate sul tester.
- Prestare attenzione con tensioni superiori a 30 V AC perché esiste il rischio di folgorazione.
- Rispettare tutti i codici di sicurezza applicabili. Quando si lavora nei pressi di circuiti elettrici sotto tensione, utilizzare dispositivi di protezione individuale approvati, in particolare per quanto riguarda il potenziale di arco elettrico.
- Non utilizzare il tester quando è visualizzato l'avviso di batteria scarica. Sostituire immediatamente le batterie.

2. Simboli di sicurezza internazionali



Pericolo potenziale. Indica che l'utente deve fare riferimento al manuale per importanti informazioni sulla sicurezza



Indica che possono essere presenti tensioni pericolose



L'attrezzatura è protetta con isolamento doppio o rinforzato




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto è adatto ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

3. Specifiche generali

Intervallo di tensione di rilevamento	Da 200V AC a 1000V AC, da 12V a 1000V AC
Intervallo di frequenza	50/60Hz
Batterie	Due batterie AAA da 1.5 V
Temperatura di esercizio	Da 32° F a 122° F (da 0° C a 50° C)
Temperatura di immagazzinamento	Da 14° F a 140° F (da -10° C a 60° C)
Umidità	80% max
Altitudine	2000 metri
Grado di inquinamento	2
Conformità alla sicurezza	CAT IV-1000V

4. Descrizione del rilevatore

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Coperchio avvitabile del vano batterie | 5. Tasto ON/OFF |
| 2. Torcia | 6. Indicatori LED |
| 3. Tasto torcia | 7. Puntale del rilevatore |
| 4. Tasto 12V | 8. Luce da lavoro |



5. Operazioni

- 1. Accensione del tester:** premere brevemente il tasto ON/OFF  del tester. Il segnale acustico emetterà un suono e il LED verde si accenderà per indicare che il tester è acceso e pronto per l'uso.
- 2. Spegnimento del tester:** premere brevemente il tasto  ON/OFF. Il tester emetterà due segnali acustici e il LED verde si spegnerà.
- 3. Disattivazione del segnale acustico:** con il tester spento, tenere premuto il tasto  ON/OFF finché il LED verde non si accende.
Adesso il tester funzionerà senza il segnale acustico. Per disattivare il segnale acustico quando il tester è acceso, tenere premuto il tasto  ON/OFF finché il LED verde non lampeggia. Per riattivare il segnale acustico tenere premuto il tasto  ON/OFF finché il LED verde non lampeggia ed è emesso il segnale acustico.
- 4. Verifica del funzionamento:** prima di utilizzare il tester, (1) assicurarsi che il LED verde sia acceso,
(2) Controllare il tester facendo una prova su una fonte che abbia una tensione compresa nell'intervallo di tensione AC dello stesso.
- 5. Modalità ad alta tensione (da 200 a 1000 V AC):** mettere in contatto il puntale del tester con una tensione AC. Se il tester rileva una tensione all'interno dell'intervallo di rilevamento definito, il LED verde si spegne, il LED rosso si accende ed è emesso un segnale acustico rapido.
- 6. Modalità a bassa tensione (da 12 a 1000 V AC):** tenere premuto il tasto 12 V. Il LED verde diventerà di colore giallo per indicare che il tester è in modalità a bassa tensione. Tenendo premuto il tasto 12V, mettere in contatto il puntale del tester con una tensione AC. Quando è rilevata la tensione AC, il LED giallo si spegne, il LED rosso lampeggiando ed è emesso un segnale acustico. La frequenza di lampeggiamento del LED e del segnale acustico aumenterà man mano che il tester si avvicina alla fonte di tensione. Se il tester rileva un'alta tensione, passerà automaticamente alla modalità ad alta tensione: il LED rosso resterà acceso e sarà emesso un segnale acustico rapido.

NOTA: il tester non è in grado di determinare la tensione effettiva. Il livello di tensione a quale il tester passa dalla modalità bassa ad alta tensione è influenzato dal tipo e dallo spessore dell'isolamento, dalla distanza dalla fonte di tensione e da altri fattori.




7. Indicazione di batteria scarica: sostituire le batterie se il LED verde non si accende. Quando il tester è acceso e le batterie sono troppo scariche per un funzionamento affidabile, saranno emessi tre segnali acustici e il LED verde si spegnerà, indicando che il tester non è operativo. Sostituire le batterie per ripristinare il funzionamento.

- 8. Spegnimento automatico:** per preservare la durata della batteria, il tester si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti di inattività. Allo spegnimento, saranno emessi due segnali acustici e il LED verde si spegnerà.
- 9. Torcia:** premere brevemente il tasto Torcia  per accendere o spegnere la torcia. Per preservare la durata della batteria, la torcia si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti di inattività. Quando la torcia si spegne saranno emessi due segnali acustici.

NOTA: se la carica della batteria è troppo bassa per far funzionare la torcia, il tester indicherà questa condizione emettendo tre segnali acustici e la torcia si spegnerà. Il rilevatore di tensione ha una propria soglia di carica della batteria e può rimanere operativo. Fare riferimento al paragrafo Verifica del funzionamento (punto 4) di questo manuale prima di utilizzare il tester.

6. Sostituzione delle batterie

1. Svitare delicatamente il coperchio del vano batterie sul retro del tester (estremità della torcia).
2. Sostituire le batterie con due batterie AAA da 1.5 V. Prestare attenzione alla corretta polarità.
3. Allineare con attenzione il coperchio con il tester come mostrato di seguito.
4. Avvitare il coperchio sul tester finché è ben fisso. Non usare una forza eccessiva.
5. Controllare il funzionamento del tester facendo una prova su una fonte che abbia una tensione compresa nell'intervallo di tensione AC dello stesso.



Installare le batterie osservando la corretta polarità.

Spingere e ruotare il coperchio sul corpo del tester

NOTA: prima di installare le batterie per la prima volta, rimuovere la pellicola di sicurezza bianca e rettangolare.

NOTA: quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi di fissare saldamente il coperchio per mantenere la protezione IP67 da acqua e polvere. Un coperchio allentato o serrato eccessivamente può compromettere la

Contenido

1. ADVERTENCIAS.....	28
2. Símbolos de seguridad internacional.....	28
3. Especificaciones generales.....	29
4. Descripción del detector.....	29
5. Funcionamiento.....	30
6. Cambio de baterías.....	32

Página

1. ADVERTENCIAS

- Lea, entienda y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones de operación en este manual antes de usar este medidor.
- Es posible que las características de seguridad del medidor no protejan al usuario si no se utilizan de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Compruebe en una fuente activa conocida dentro del (rango de voltaje de CA nominal del medidor) antes de usarlo para asegurarse de que esté perfectas en condiciones de funcionamiento.
- El tipo de aislamiento y el espesor, la distancia de la fuente de voltaje, los cables blindados y otros factores pueden afectar el funcionamiento confiable. Use otros métodos para verificar el voltaje activo si hay alguna incertidumbre.
- No lo use si el medidor parece dañado o si no está funcionando correctamente. En caso de duda, reemplace el medidor.
- No lo use en voltajes que sean más altos que los marcados en el medidor.
- Tenga cuidado con voltajes superiores a 30 voltios de CA, ya que puede existir un riesgo de descarga.
- Cumpla con todos los códigos de seguridad vigentes. Utilice equipo de protección personal aprobado cuando trabaje cerca de circuitos eléctricos activos, especialmente con respecto al potencial de arco eléctrico.
- No opere el medidor si se produce una advertencia de batería baja. Reemplace las baterías agotadas de inmediato.

2. Símbolos de seguridad internacional



Peligro potencial. Indica que el usuario debe consultar el manual para obtener información importante sobre seguridad



Indica que pueden estar presentes voltajes peligrosos



Equipo protegido por aislamiento doble o aislamiento reforzado




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto è adatto ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

3. Especificaciones generales

Rango de voltaje de detección	200 V CA a 1000 V CA, 12 V a 1000 V CA
Rango de frecuencia	50/60 Hz
Baterías	Dos baterías AAA (1,5 V)
Temperatura de operación	32° a 122 °F (0° a 50 °C)
Temperatura de almacenamiento	14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C)
Humedad	80 máx.
Altitud	2000 metros
Grado de contaminación	2
Cumplimiento de seguridad	CAT IV-1000 V

4. Descripción del detector

1. Tornillo en la tapa de la batería
2. Linterna
3. Botón de la linterna
4. Botón de 12 V
5. Botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) del medidor
6. Indicadores LED
7. Punta del detector
8. Luz de trabajo



5. Funcionamiento

- 1. Encendido del medidor:** presione momentáneamente el botón ON/OFF  del medidor. El pitido sonará una vez y el LED verde se iluminará para indicar que el medidor está encendido y listo para usarse.
- 2. Apagado del medidor:** presione momentáneamente el botón ON/OFF  . El medidor emitirá dos pitidos y el LED verde se apagará.
- 3. Apagar el tono audible:** Con el medidor apagado, mantenga presionado el botón ON/OFF  hasta que se ilumine el LED verde. El medidor ahora funcionará sin el emisor de tonos. Para apagar el emisor de tonos cuando el medidor esté encendido, mantenga presionado el botón ON/OFF  hasta que el LED verde parpadee. Para volver a encender el emisor de tonos mantenga presionado el botón ON/OFF  hasta que el LED verde parpadee y el emisor de tonos emita un pitido.
- 4. Verificar el funcionamiento:** antes de usar el medidor, (1) asegúrese de que el LED verde esté brillando, (2) Verifique el medidor en un voltaje de CA activo conocido que esté dentro del rango de detección definido del medidor.
- 5. Modo de alto voltaje (200 a 1000 V CA):** coloque la punta del medidor cerca de un voltaje de CA. Si el medidor detecta voltaje dentro del rango de detección definido, el LED verde se apagará, el LED rojo se encenderá y el pitido sonará rápidamente.
- 6. Modo de bajo voltaje (12 a 1000 V CA):** Mantenga presionado el botón de 12 V. El LED verde cambiará a amarillo para indicar que el medidor está en el modo de bajo voltaje. Mientras presione el botón de 12 V, coloque la punta del medidor cerca de un voltaje de CA. Cuando se detecte voltaje de CA, el LED amarillo se apagará, el LED rojo parpadeará y el pitido sonará. La velocidad de parpadeo y la velocidad de pitido aumentarán a medida que el medidor se acerque a la fuente de voltaje. Si el medidor detecta alto voltaje, cambiará automáticamente al modo de alto voltaje: el LED rojo cambiará a un brillo constante y el pitido sonará rápidamente.



NOTA: El medidor no puede determinar el voltaje real. El nivel de voltaje en el que el medidor cambia del modo de bajo a alto voltaje se ve afectado por el tipo de aislamiento y espesor, la distancia de la fuente de voltaje y otros factores.

- 7. Indicación de batería baja:** reemplace las baterías si el LED verde no se enciende. Cuando el medidor esté encendido y las baterías tengan muy poca carga para un funcionamiento fiable, el pitido sonará tres veces y el LED verde se apagará, lo que indica que el medidor no funciona. Reemplace las baterías para restablecer el funcionamiento.
- 8. Apagado automático:** para conservar la duración de la batería, el medidor se apagará automáticamente después de aproximadamente 5 minutos de inactividad. Al apagarse, el pitido sonará dos veces y el LED verde se apagará.
- 9. Linterna:** presione momentáneamente el botón  Linterna para encender o apagar la linterna. Para conservar la duración de la batería, la linterna se apagará automáticamente después de aproximadamente 5 minutos. El pitido sonará dos veces a medida que la linterna se apague.

NOTA: Si el voltaje de la batería es demasiado bajo para operar la linterna, el medidor indicará esta condición pitando tres veces y la linterna se apagará. El detector de voltaje tiene su propio umbral de batería baja y puede seguir funcionando. Consulte Verificar el funcionamiento (paso 4) en este manual antes de usar el medidor.

6. Cambio de baterías

- Desenrosque cuidadosamente la tapa de las baterías en la parte posterior (extremo de la linterna) del medidor.
- Reemplace las baterías por dos baterías nuevas de 1,5 V. Observe la polaridad.
- Alinee cuidadosamente la tapa con el medidor como se muestra a continuación.
- Enrosque la tapa en el medidor hasta que se sienta apretada. No utilice una fuerza excesiva.
- Verifique el funcionamiento al utilizar el medidor en un voltaje de CA activo conocido dentro del rango de detección definido del medidor.



Observe la polaridad correcta al instalar las baterías.

Empuje y gire la tapa de nuevo en el cuerpo del medidor

NOTA: Cuando utilice las baterías por primera vez, retire la tira de seguridad rectangular blanca antes de instalar las baterías.

NOTA: Al reemplazar las baterías, cerciórese de asegurar la tapa firmemente para mantener la protección contra el agua y el polvo IP67. Una tapa de batería suelta o demasiado apretada puede comprometer la protección contra el agua y el polvo.

Inhalt

1. WARNUNGEN.....	34
2. Internationale Sicherheitssymbole.....	34
3. Allgemeine technische Daten.....	35
4. Prüfgerätbeschreibung.....	35
5. Bedienung.....	36
6. Batterien wechseln.....	38

1. **WARNUNGEN**

- Machen Sie sich vollständig mit den Sicherheits- und Bedienungshinweisen der Anleitung vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes werden eventuell unwirksam, falls das Gerät nicht gemäß Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Prüfen Sie die einwandfreie Funktion des Gerätes vor dem Einsatz mit einer bekannten Wechselspannungsquelle, deren Spannung im Erkennungsbereich des Gerätes liegt.
- Isolationsart und Isolationsstärke, Abstand von der Spannungsquelle, abgeschirmte Kabel und weitere Faktoren können einen zuverlässigen Betrieb beeinträchtigen. Greifen Sie auf andere Möglichkeiten zur Spannungsprüfung zurück, falls jegliche Unsicherheiten bestehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist oder nicht richtig funktioniert. Tauschen Sie das Prüfgerät aus, falls Zweifel bestehen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht mit Spannungen, die die am Prüfgerät angegebene Spannungsangaben überschreiten.
- Gehen Sie bei beim Prüfen von Spannungen über 30 V Wechselspannung mit besonderer Vorsicht vor, da Stromschlaggefahr bestehen kann.
- Halten Sie sämtliche relevanten Sicherheitsvorgaben ein. Tragen Sie bei Arbeiten in der Nähe stromführender Leiter zugelassene persönliche Schutzausrüstung, insbesondere wenn mit Funkenüberschlägen oder Lichtbögen zu rechnen ist.
- Benutzen Sie das Prüfgerät nicht, wenn die Batteriestandwarnung erscheint. Tauschen Sie die Batterien sofort aus.

2. Internationale Sicherheitssymbole



Mögliche Gefährdung. Signalisiert, dass der Anwender wichtige Sicherheitshinweise in der Anleitung lesen muss.



Signalisiert, dass gefährliche Spannungen vorhanden sein können.



Gerät wird durch doppelte oder verstärkte Isolierung geschützt.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

3. Allgemeine technische Daten

Erkennungsbereich	200 – 1000 V AC, 12 V bis 1000 V AC
Frequenzbereich	50/60 Hz
Batterien	Zwei AAA-Batterien, 1,5 V
Betriebstemperatur	0 – 50 °C
Lagerungstemperatur	-10 – 60 °C
Feuchtigkeit	Maximal 80 %
Höhe	2000 m
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheitskonformität	CAT IV 1000 V

4. Prüfgerätbeschreibung

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Batteriefachdeckel (mit Schraubgewinde) | 5. Ein-/Austaste |
| 2. Taschenlampe | 6. LED-Anzeigen |
| 3. Taschenlampe-Taste | 7. Prüfspitze |
| 4. 12-V-Taste | 8. Messstellenbeleuchtung |



5. Bedienung

- 1. Prüfgerät einschalten:** Drücken Sie kurz auf die Ein-/Austaste . Sie hören einen Signalton, die grüne LED leuchtet auf und zeigt an, dass das Prüfgerät einsatzbereit ist.
- 2. Prüfgerät abschalten:** Drücken Sie kurz auf die Ein-/Austaste . Sie hören zwei Signaltöne, die grüne LED erlischt.
- 3. Signaltöne abschalten:** Halten Sie bei abgeschaltetem Prüfgerät die Ein-/Austaste  gedrückt, bis die grüne LED aufleuchtet. Das Prüfgerät arbeitet nun ohne Signaltöne. Zum Abschalten der Signaltöne im laufenden Betrieb halten Sie die Ein-/Austaste  gedrückt, bis die grüne LED blinkt. Zum Wiedereinschalten der Tonsignale halten Sie die Ein-/Austaste  gedrückt, bis die grüne LED blinkt und Sie zwei Signaltöne hören.
- 4. Funktion prüfen:** Bevor Sie das Prüfgerät benutzen: 1) Vergewissern Sie sich, dass die grüne LED leuchtet.
- 2) Prüfen Sie das Gerät mit einer bekannten Wechselspannungsquelle, deren Spannung im Erkennungsbereich des Prüfers liegt.
- 5. Hochspannungsmodus (200 - 1000 V AC):** Bringen Sie die Prüfspitze des Gerätes in die Nähe einer Wechselspannungsquelle. Wenn der Prüfer eine Spannung im Erkennungsbereich erkennt, erlischt die grüne LED, die rote LED leuchtet auf, zusätzlich hören Sie Signaltöne in schneller Folge.
- 6. Niederspannungsmodus (12 - 1000 V AC):** Halten Sie die 12-V-Taste gedrückt. Die grüne LED wechselt ihre Farbe zu Gelb, zeigt damit an, dass sich das Gerät im Niederspannungsmodus befindet. Bringen Sie die Prüfspitze des Gerätes bei gedrückt gehaltener 12-V-Taste in die Nähe einer Wechselspannungsquelle. Wenn eine Wechselspannung erkannt wird, erlischt die gelbe LED, die rote LED leuchtet auf, zusätzlich hören Sie Signaltöne. Die Blink- und Signaltongeschwindigkeit nimmt zu, je näher die Prüfspitze an die Spannungsquelle gebracht wird. Wenn das Prüfgerät Hochspannung erkennt, wechselt es automatisch in den Hochspannungsmodus: Die rote LED leuchtet dauerhaft, Sie hören Signaltöne in schneller Folge.




HINWEIS: Das Prüfgerät kann keine präzise Spannung ermitteln. Die Spannung, bei der das Prüfgerät vom Nieder- zum Hochspannungsmodus wechselt, wird durch Isolationsart und Isolationsstärke, Abstand von der Spannungsquelle und andere Faktoren beeinflusst.

- 7. Batteriestandwarnung:** Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die grüne LED nicht aufleuchtet. Wenn die Batteriespannung im laufenden Betrieb unter einen sicheren Wert fällt, hören Sie drei Signaltöne, die grüne LED erlischt und zeigt an, dass der Prüfer nicht mehr arbeitet. Zum Wiedereinschalten tauschen Sie bitte die Batterien aus.
- 8. Automatische Abschaltung:** Aus Energiespargründen schaltet sich das Prüfgerät automatisch ab, wenn es rund 5 Minuten lang nicht benutzt wird. Beim Abschalten erklingen zwei Signaltöne, die grüne LED erlischt.
- 9. Taschenlampe:** Mit einem kurzen Druck auf die Taschenlampe-Taste @ schalten Sie die Taschenlampe ein und aus. Aus Energiespargründen schaltet sich die Taschenlampe nach etwa 5 Minuten von selbst ab. Beim Abschalten der Taschenlampe hören Sie zwei Signaltöne.

HINWEIS: Wenn die Batteriespannung nicht zum Betrieb der Taschenlampe ausreicht, quittiert das Prüfgerät dies mit drei Tonsignalen, die Taschenlampe schaltet sich ab. Bei der Spannungsprüfung gilt ein anderer Minimalspannungsschwellenwert, die Spannungsprüfung funktioniert also eventuell auch dann noch, wenn die Spannung nicht mehr zum Betrieb der Taschenlampe ausreicht. Lesen Sie unter "Funktion prüfen" (4) nach, bevor Sie das Prüfgerät verwenden.

6. Batterien wechseln

- Schrauben Sie den Batteriefachdeckel (mit Taschenlampe) am Ende des Prüfgerätes sorgfältig ab.
- Setzen Sie zwei frische AAA-Batterien (1,5 V) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wie in der Abbildung gezeigt an den Prüfer an.
- Schrauben Sie den Deckel zu, bis er fest sitzt und verzichten Sie auf Gewalt.
- Prüfen Sie die Funktion des Gerätes mit einer bekannten Wechselspannungsquelle, deren Spannung im Erkennungsbereich des Prüfers liegt.



Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen.

Deckel nach innen drücken und anschrauben.

HINWEIS: Entfernen Sie beim ersten Einlegen der Batterien den weißen rechteckigen Sicherheitsstreifen.

HINWEIS: Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, den Batteriefachdeckel wieder fest zuschrauben, damit der Schutz vor Wasser und Staub gemäß IP67 erhalten bleibt. Ein loser oder zu stark angezogener Batteriefachdeckel kann den Schutz vor Wasser und Staub beeinträchtigen.

Índice

1. AVISOS.....	40
2. Símbolos de Segurança internacionais.....	40
3. Especificações Gerais.....	41
4. Descrição do Detector.....	41
5. Funcionamento.....	42
6. Substituição de pilhas.....	44

Página

1. AVISOS

- Leia, compreenda e siga as regras de segurança e as instruções de uso no manual antes de utilizar este detector.
- As características de segurança do detector podem não proteger o usuário se o dispositivo não for utilizado de acordo com as instruções do fabricante.
- Verifique numa fonte de tensão conhecida com um intervalo de tensão AC nominal compatível com o detector antes da utilização para garantir que se encontra em boas condições de funcionamento.
- O tipo e espessura do isolamento, distância da fonte de tensão, fios blindados e outros fatores podem afetar o funcionamento correto. Em caso de dúvida, utilize outros métodos para verificar a tensão.
- Não utilize o detector se o mesmo apresentar danos ou funcionamento incorreto. Em caso de dúvida, substitua o detector.
- Não utilize em tensões superiores às indicadas no detector.
- Tenha cuidado com tensões superiores a 30 volts AC, pois poderá existir risco de choque elétrico.
- Cumpra todos os códigos de segurança aplicáveis. Utilize equipamento de proteção individual aprovado ao trabalhar próximo de circuitos elétricos sob tensão, especialmente para proteger contra o potencial risco de ocorrência de arco elétrico.
- Não utilize o detector se for exibido um aviso de bateria fraca. Substitua imediatamente as pilhas.

2. Símbolos de segurança internacionais



Perigo potencial. Indica que o usuário deve consultar informações de segurança importantes no manual



Indica a possível presença de tensões perigosas



Equipamento protegido por isolamento duplo ou reforçado


 Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros dejetos. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsávelmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de retorno e coleta ou faça contato com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

3. Especificações Gerais

Intervalo de deteção de tensão	200V AC até 1000V AC, 12V até 1000V AC
Gama de frequências	50/60 Hz
Pilhas	Duas pilhas AAA de 1,5V
Temperatura de Trabalho	0 a 50 °C
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 °C
Umidade	80 % máx.
Altitude	2000 metros
Grau de poluição	2
Conformidade de segurança	CAT IV-1000V

4. Descrição do detector

1. Tampa das pilhas com parafuso
2. Lanterna
3. Botão da lanterna 
4. Botão 12V
5. Botão para ligar/desligar  o detector
6. Indicadores LED
7. Ponta do detector
8. Luz de trabalho



5. Funcionamento

- 1. Ligar o detector:** Pressione momentaneamente o botão do detetor para ligar/desligar . Será emitido um aviso sonoro e o LED verde acenderá para indicar que o detetor está ligado e pronto para uso.
- 2. Desligar o detector:** Pressione momentaneamente o botão para ligar/desligar . O detector emitirá dois avisos sonoros e o LED verde irá apagar.
- 3. Desligar o aviso sonoro:** Com o detetor desligado, mantenha pressionado o botão para ligar/desligar  até que o LED verde acenda. O detector funcionará sem aviso sonoro. Para desligar o aviso sonoro quando o detector estiver ligado, mantenha pressionado o botão para ligar/desligar  até que o LED verde pisque. Para voltar a ligar o aviso sonoro, mantenha pressionado o botão para ligar/desligar  até que o LED verde pisque seja emitido um aviso sonoro.
- 4. Verificar o funcionamento:** Antes de utilizar o detector, (1) Certifique-se de que o LED verde esteja aceso,
(2) Verifique o detector numa fonte de tensão AC conhecida dentro do intervalo de tensão AC compatível com o detetor.
- 5. Modo de alta tensão (200 a 1000V AC):** Coloque a ponta do detector próxima a uma tensão AC. Se o aparelho detetar tensão dentro do intervalo de deteção definido, o LED verde irá apagar, o LED vermelho acenderá, e será emitido um aviso sonoro rápido.
- 6. Modo de baixa tensão (12 a 1000V CA):** Mantenha pressionado o botão 12V. O LED verde mudará para amarelo para indicar que o detector está no modo de baixa tensão. Mantenha pressionado o botão 12V e coloque a ponta do detector próxima de uma tensão AC. Quando uma tensão AC for detetada, o LED amarelo se apagará, o LED vermelho irá piscar e será emitido um aviso sonoro. A velocidade de intermitência e do aviso sonoro aumentará à medida que o detector se aproximar duma fonte de tensão. Se o aparelho detetar alta tensão, mudará automaticamente para o modo de alta tensão. O LED vermelho permanecerá aceso e o aviso sonoro irá soar rapidamente.




NOTA: O detector não é capaz de determinar a tensão real. O nível de tensão em que o detector muda do modo de baixa para alta tensão é afetado pelo tipo e espessura de isolamento, distância da fonte de tensão, entre outros fatores.

- 7. Indicação de bateria fraca:** Substitua as pilhas se o LED verde não acender. Quando o detetor estiver ligado e as pilhas estiverem demasiado fracas para garantir um funcionamento adequado, o aviso sonoro soará três vezes e o LED verde apagará indicando que o detector não está operacional. Substitua as pilhas para restaurar o funcionamento.
- 8. Desligamento automático:** Para prolongar a autonomia da bateria, o detector desligará automaticamente após aproximadamente 5 minutos de inatividade. Quando desligar, o detetor emitirá dois avisos sonoros e o LED verde irá apagar.
- 9. Lanterna:** Pressione momentaneamente o botão de lanterna  para ligar ou desligar a lanterna. Para prolongar a autonomia da bateria, a lanterna desligará automaticamente após aproximadamente 5 minutos. Serão emitidos dois avisos sonoros quando a lanterna desligar.

NOTA: Se a tensão da bateria for demasiado baixa para utilizar a lanterna, o detector indicará essa condição através de três avisos sonoros e a lanterna irá desligar. O detector de tensão tem o seu próprio limite de bateria fraca e poderá permanecer operacional. Consulte a secção Verificar o funcionamento (passo 4) neste manual antes de utilizar o detetor.

6. Substituição das pilhas

1. Desparafuse cuidadosamente a tampa das pilhas na traseira (extremidade da lanterna) do detector.
2. Substitua as pilhas por duas pilhas AAA de 1,5V novas. Atente-se à polaridade.
3. Aline a tampa com o detector, como ilustrado abaixo.
4. Enrosque a tampa no detector até que esteja apertada. Não exerça força excessiva.
5. Verifique o funcionamento utilizando o detector numa fonte de tensão AC conhecida dentro do intervalo de tensão AC compatível com o detector.



Atente-se à polaridade correta ao instalar as pilhas.

Empurre e gire a tampa de volta ao corpo do detector

NOTA: Quando colocar as pilhas pela primeira vez, remova a fita de segurança branca antes de instalar as pilhas.

NOTA: Quando substituir as pilhas, aperte firmemente a tampa para manter a proteção IP67 contra água e poeira. Se a tampa das pilhas estiver solta ou excessivamente apertada poderá comprometer a proteção contra da água e poeira.

Innhold

1. ADVARSLER.....	46
2. Internasjonale sikkerhetssymboler.....	46
3. Generelle spesifikasjoner.....	47
4. Beskrivelse.....	47
5. Betjening.....	48
6. Skifte batterier.....	50

Side

1. ADVARSLER

- Les, forstå og følg sikkerhetsreglene og driftsinstruksjonene i håndboken før du bruker denne testeren.
- Testerens sikkerhetsfunksjoner beskytter kanskje ikke brukeren hvis den ikke brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller om en kjent strømkilde innenfor det nominelle AC-spenningsområde for testeren før bruk for å sikre at den er i brukbar stand.
- Isolasjonstype og tykkelse, avstand fra spenningskilden, skjermmede ledninger og andre faktorer kan påvirke pålitelig drift. Bruk andre metoder for å verifisere spenningen hvis det er usikkerhet.
- Ikke bruk hvis testeren ser ut til å være skadet eller hvis den ikke fungerer som den skal. Er du i tvil, bytt testeren.
- Ikke bruk på spenninger som er høyere enn som angitt på testeren.
- Vær forsiktig med spenninger over 30 volt AC, da det kan være fare for støt.
- Overhold alle gjeldende sikkerhetsforskrifter. Bruk godkjent personlig verneutstyr ved arbeid i nærheten av strømførende elektriske kretser, spesielt med tanke på lysbuepotensial.
- Ikke bruk testeren hvis det vises en varsel om lavt batteri. Skift ut batteriene umiddelbart.

2. Internasjonale sikkerhetssymboler



Potensiell fare. Indikerer at brukeren må se i håndboken for viktig sikkerhetsinformasjon



Indikerer at farlige spenninger kan være tilstede



Utstyret er beskyttet av dobbel eller forsterket isolasjon


Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjengbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

3. Especificações Gerais

Spenningsområde	200V AC til 1000V AC, 12V AC til 1000V AC
Frekvensområde	50/60 Hz
Batterier	To AAA 1,5V batterier
Driftstemperatur	32 °F til 122 °F (0 °C til 50 °C)
Oppbevaring	14 °F til 140 °F (-10 °C til 60 °C)
Luftfuktighet	80 % maks.
Høyde	2000 meter
Forurensningsgrad	2
Sikkerhetsoverholdelse	CAT IV-1000V

4. Beskrivelse

1. Skru på batteridekselet
2. Lommelykt
3. Lommelykt  knapp
4. 12V knapp
5. Tester PÅ/AV  knapp
6. LED-indikatorer
7. Detektorspiss
8. Arbeidslykt



5. Betjening

- 1. Slå på testeren:** Trykk et øyeblikk på testerens PÅ/AV-knapp. Piperen vil pipe én gang, og den grønne LED-en vil lyse for å indikere at testeren er på og klar til bruk.
- 2. Slå av testeren:** Trykk et øyeblikk på PÅ/AV-knappen. Testeren vil pipe to ganger og den grønne LED-en vil slå seg av.
- 3. Slå av lydsignalet:** Med testeren av, trykk og hold inne PÅ/AV-knappen til den grønne LED-en lyser. Testeren vil nå fungere uten lydsignalet. For å slå av pipelyden når testeren er på, trykk og hold inne PÅ/AV-knappen til den grønne LED-lampen blinker. For å slå på piperen igjen, trykk og hold inne PÅ/AV-knappen til den grønne LED-en blinker og pipetonen piper.
- 4. Bekreft operasjon:** Før du bruker testeren, (1) Sørg for at den grønne LED-en lyser, (2) Sjekk testeren på en kjent strømførende AC-spennin som er innenfor testerens definerte deteksjonsområde.
- 5. Høyspenningsmodus (200V til 1000V AC):** Plasser tuppen av testeren nær en vekselspenning. Hvis testeren oppdager spenning innenfor det definerte deteksjonsområdet, vil den grønne LED-en slå seg av, den røde LED-en slå seg på, og piperen vil pipe raskt.
- 6. Lavspenningsmodus (12V til 1000V AC):** Trykk og hold inne 12V-knappen. Den grønne LED-en vil endres til gul for å indikere at testeren er i lavspenningsmodus. Mens du trykker på 12V-knappen, plasser tuppen av testeren nær en vekselspenning. Når AC-spennin oppdages, vil den gule LED-en slå seg av, den røde LED-en vil blinke og pipelyden piper. Blitshastigheten og pipefrekvensen vil øke etter hvert som testeren kommer nærmere spenningskilden. Hvis testeren oppdager høyspenning, vil den automatisk gå over til høyspenningsmodus: Den røde LED-en vil skifte til et jevnt lys og pipetonen vil pipe raskt.

MERK: Testeren kan ikke fastslå den faktiske spenningen. Spenningsnivået der testeren bytter fra lav- til høyspenningsmodus påvirkes av isolasjons-type og -tykkelse, avstand fra spenningskilden og andre faktorer.

7. Indikasjon for lavt batteri: Skift ut batteriene hvis den grønne LED-lampen ikke tennes. Når testeren er på og spenningen på batteriene er for lav for pålitelig drift, piper lyden tre ganger og den grønne LED-en vil slå seg av, noe som indikerer at testeren ikke fungerer. Skift ut batteriene for å gjenopprette driften.





8. Automatisk avslåing: For å spare batterilevetid vil testeren automatisk slå seg av etter ca. 5 minutter med inaktivitet. Når den slås av, vil pipetonen pipe to ganger og den grønne LED-en slås av.

9. Lommelykt: Trykk et øyeblikk på Lommelyktknapp for å slå lommelykten på eller av. For å spare batterilevetid vil lommelykten slå seg av automatisk etter ca. 5 minutter. Piperen vil pipe to ganger når lommelykten slås av.

MERK: Hvis batterispenningen er for lav til å betjene lommelykten, vil testeren indikere denne tilstanden ved å pipe tre ganger og lommelykten slås av. Spenningsdetektoren har sin egen lav batteriterskel og kan forbli i drift. Se Bekreft funksjon (trinn 4) i denne håndboken før du bruker testeren.

6. Skifte batterier

- Skru forsiktig av batteridekselet på baksiden (lommelyktenden) av testeren.
- Bytt ut batteriene med to AAA 1,5V batterier. Observer polariteten.
- Juster dekselet forsiktig med testeren som vist nedenfor.
- Skru dekselet på testeren til det føles tett. Ikke bruk overdreven kraft.
- Bekreft driften ved å bruke testeren på en kjent vekselstrømsspennin innenfor det definerte deteksjonsområdet til testeren.



Vær oppmerksom på riktig polaritet når du installerer batterier.

Skyv INN og roter hetten tilbake på testerkroppen

MERK: Når batterier settes i for første gang, vennligst fjern den hvite, rektangulære sikkerhetsstripen før du installerer batterier.

MERK: Når du bytter batterier, sørg for å feste lokket godt for å opprettholde IP67 vann- og støvbeskyttelse. Et løst eller for stramt batterilokk kan kompromittere vann- og støvbeskyttelsen.

Sisältö

1. VAROITUKSET	52
2. Kansainväiset turvallisuussymbolit	52
3. Yleiset tekniset tiedot	53
4. Tunnistimen kuvaus	53
5. Käyttö	55
6. Paristojen vaihtaminen	56

Sivu

1. VAROITUKSET

- Lue, sisäistä ja noudata käyttöoppaan turvallisuussääntöjä ja käyttöohjeita ennen tämän testerin käyttöä.
- Testerin turvaominaisuudet eivät välttämättä suojaa käyttäjää, jos niitä ei käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tunnetulla jännitteisellä lähteellä testerin nimellisellä vaihtojännitealueella ennen käyttöä varmistaaksesi, että testeri on toimintakunnossa.
- Eristeen typpi ja paksuus, etäisyys jännitelähteestä, suojarut johdot ja muut tekijät voivat vaikuttaa testeriin luotettavaan toimintaan. Käytä muita menetelmiä tarkistaaksesi jännite, jos tilanteessa on epävarmuutta.
- Älä käytä testeria, jos se näyttää vaurioituneelta tai jos se ei toimi oikein. Jos olet epävarma, vaihda testeri.
- Älä käytä sellaisille jännitteille, jotka ovat suurempia kuin testeriin on merkity.
- Ole varovainen, kun jännite on yli 30 voltia vaihtovirtaa, koska sähköiskun vaara on olemassa.
- Noudata kaikkia sovellettavia turvallisuussääädöksiä. Käytä hyväksyttyjä henkilönsuojaaimia, kun työskentelet jännitteisten sähköpiirien lähellä – erityisesti jos on sähkökaaren muodostumisen mahdollisuus.
- Älä käytä testeria, jos akun vähäisen varauastason varoitus tulee näyttöön. Vaihda paristot välittömästi.

2. Kansainväliset turvallisuussymbolit



Mahdollinen vaara. Osoittaa, että käyttäjän on katsottava käyttöoppaan tärkeitä turvallisuustietoja



Osoittaa, että vaarallisia jännitteitä voi esiintyä



Laitteet on suojattu kaksinkertaisella tai vahvistetulla eristyksellä


Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Jotta välytyään säätelämättömän jätteiden hävityksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävässäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.

3. Yleiset tekniset tiedot

Tunnistettava jännitealue	200 VAC – 1 000 VAC, 12 VAC – 1 000 VAC
Taajuusalue	50/60 Hz
Paristot	Kaksi AAA-koon 1,5 voltin paristoa
Käytölämpötila	32...122 °F (0...50 °C)
Varastointilämpötila	14...140 °F (-10...60 °C)
Kosteus	Enintään 80 %
Korkeus	2 000 metriä
Saastumisenaste	2
Turvallisuusvaatimusten noudattaminen	CAT IV-1000 V

4. Tunnistimen kuvaus

1. Ruuva paristikotelon kansi kiinni
2. Taskulamppu
3. Taskulamppu -painike
4. 12V-painike
5. Testerin ON/OFF-painike
6. LED-merkkivalot
7. Tunnistimen kärki
8. Työvalo



5. Käyttö

- 1. Testerin kytkeminen päälle:** Paina hetkellisesti testerin  ON/OFF-painiketta. Äänimerkki piippaa kerran ja vihreä LED-valo sytyy osoitukseksi siitä, että testeri on päällä ja käytövalmis.
- 2. Testerin sammuttaminen:** Paina hetkellisesti  ON/OFF-painiketta. Testaaja piippaa kahdesti ja vihreä LED-valo sammuu.
- 3. Äänimerkin sammuttaminen:** Kun testeri on pois päältä, pidä  ON/OFF-painiketta painettuna, kunnes vihreä LED-valo sytyy. Testeri toimii nyt ilman äänimerkkiä. Voit sammuttaa äänimerkin, kun testeri on päällä, pitämällä  ON/OFF-painiketta painettuna, kunnes vihreä LED-valo alkaa vilkkuu. Kytke äänimerkki takaisin päältä  ON/OFF-painiketta painettuna, kunnes vihreä LED-valo vilkkuu ja äänimerkki piippaa.
- 4. Tarkista toiminta:** Ennen kuin käytät testeria: (1) Varmista, että vihreä LED-valo palaa.
(2) Tarkista testeri tunnetulla jännitteisellä vaihtojännitteellä, joka on testerin määritetyllä tunnistusalueella.
- 5. Suurjännitetila (200-1 000 VAC):** Aseta testerin kärki lähelle vaihtojännitelähdettä. Jos testeri havaitsee jännitteen määritetyllä tunnistusalueella, vihreä LED-valo sammuu, punainen LED-valo sytyy ja äänimerkki piippaa nopeasti.
- 6. Pienjännitetila (12-1 000 VAC):**Pidä 12 V:n painiketta painettuna. Vihreä LED-valo muuttuu keltaiseksi sen merkksi, että testeri on pienjännitetilassa. Kun painat 12 V:n painiketta, aseta testerin kärki lähelle vaihtojännitelähdettä. Kun vaihtojännite havaitaan, keltainen LED-valo sammuu, punainen LED-valo vilkkuu ja äänimerkki piippaa. Vilkkumis- ja piippausnopeus kasvavat, kun testeri lähestyy jännitelähdettä. Jos testeri havaitsee korkean jännitteen, se siirtyy automaattisesti suurjännitetilaan: Punainen LED-valo alkaa palaa tasaisesti ja äänimerkki piippaa nopeasti.

HUOMAUTUS: Testeri ei voi määrittää todellista jännitettä. Jännitetaso, jossa testeri siirtyy pienjännitetilasta suurjännitetilaan, riippuu eristetypistä ja -paksuudesta, etäisyystästä jännitelähteestä ja muista tekijöistä.




7. Alhaisen paristojännitteen ilmaisin: Vaihda paristot, jos vihreä LED-valo ei syty. Kun testeri on päällä ja paristojen jännite on liian alhainen luotettavaan toimintaan, äänimerkki piippaa kolme kertaa ja vihreä LED-valo sammuu osoittaen, että testeri ei ole toiminnassa. Vaihda paristot toimintakunnon palauttamiseksi.

- 8. Automaattinen virrankatkaisu:** Paristojen säätämiseksi testeri sammuu automaattisesti noin 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Kun sammutat, äänimerkki piippaa kahdesti ja vihreä LED-valo sammuu.
- 9. Taskulamppu:** Kytke taskulamppu päälle tai pois päältä painamalla  taskulampupainiketta hetkellisesti. Paristojen säätämiseksi taskulamppu sammuu automaattisesti noin 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Äänimerkki piippaa kahdesti, kun taskulamppu sammuu.

HUOMAUTUS: Jos pariston jännite on liian alhainen taskulampun käyttämiseksi, testeri ilmoittaa tämän tilan piippaamalla kolme kertaa, ja taskulamppu sammuu. Jännitettunnistimella on oma alhaisen paristojännitteen kynnyks, ja se voi pysyä toiminnassa. Katso tämän oppaan kohdasta Tarkista toiminta (vaihe 4) ennen testerin käyttöä.

6. Paristojen vaihtaminen

- Kierrä testeriin takana (taskulampun päässä) oleva paristolokeron kansi varovasti irti.
- Vaihda paristot kateen AAA-koon 1,5 V:n paristoon. Huomioi napaisuus.
- Kohdista kansi varovasti testeriin alla olevan kuvan mukaisesti.
- Ruuvaa kansi testeriin, kunnes se tuntuu tiukalta. Älä käytä liiallista voimaa.
- Tarkista toiminta käytämällä testeriä tunnetulla jännitteisellä vaihtojännitteellä testerin määritetyllä tunnistusalueella.



Noudata oikeaa napaisuutta paristoja asennettaessa.

Työnnä SISÄÄN ja kierrä kansi takaisin testerin runkoon

HUOMAUTUS: Kun paristoja asennetaan ensimmäistä kertaa, poista valkoinen, suorakaiteen muotoinen turvanauha ennen paristojen asentamista.

HUOMAUTUS: Kun vaihdat paristoja, varmista, että kansi on kiinnitetty tiukasti, jotta IP67-vesi- ja pöly suojaustaso säilyy. Löysä tai liiksi kiristetty paristolokeron kansi voi vaarantaa vesi- ja pöly suojaukseen.

Innehåll

	Sida
1. VARNINGAR.....	58
2. Internationella säkerhetssymboler.....	58
3. Allmänna specifikationer.....	59
4. Detektor beskrivning.....	59
5. Användning.....	60
6. Byta batterier.....	62

1. VARNINGAR

- Läs igenom, förstå och följ säkerhetsreglerna och driftanvisningarna i manualen innan denna testare används.
- Testarens säkerhetsfunktioner kan inte skydda användaren om den inte används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera på en känd strömkälla inom nominella C spänningsområdet för testaren innan den används för att garantera att den fungerar korrekt.
- Isoleringstyp, och tjocklek, avstånd från spänningskälla, skärmade kablar och andra faktorer kan påverka pålitlig användning. Använd andra metoder för att verifiera strömförande spänning om det är osäkert.
- Använd inte om testaren verkar skadad eller om den inte fungerar korrekt. Vid tvexsamhet, byt testare.
- Använd inte den på spänningar som är högre än vad som är markerat på testaren.
- Var försiktig med spänningar över 30 volt AC då det finns risk för elektriska stötar.
- Följ alla tillämpliga säkerhetskoder. Använd godkänd personlig skyddsutrustning vid arbete nära strömförande elektriska kretsar, särskilt beträffande potentiella ljusbågsblixtar.
- Använd inte testaren om varningen Svagt batteri visas. Byt batterier omedelbart.

2. Internationella säkerhetssymboler



Potentiell fara Indikerar att användare måste läsa i manualen för viktig säkerhetsinformation



Indikerar att det kan finnas farlig spänning



Utrustningen är skyddad med dubbel eller förstärkt isolering


 Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.

3. Allmänna specifikationer

Detektering spänningsområde	200V AC till 1000V AC, 12V till 1000V AC
Frekvensområde	50/60 Hz
Batterier	Två AAA 1,5V batterier
Drifttemperatur	32 °F till 122 °F (0 °C till 50 °C)
Förvaringstemperatur	14 °F till 140 °F (-10 °C till 60 °C)
Luftfuktighet	80 % max.
Höjd	2000 meter
Föroreningsgrad	2
Säkerhetsuppfyllelse	CAT IV-1000V

4. Detektor beskrivning

1. Skruva på batterilocket
2. Blixt
3. Blixtknapp 
4. 12V knapp
5. Testknapp PÅ/AV 
6. LED-indikatorer
7. Detektorspets
8. Arbetsbelysning



5. Användning

1. Slå på testaren: Tryck kort på testarens PÅ/AV-knapp. Ljudsignalen kommer att pipa en gång och den gröna LED kommer att lysa för att indikera att testaren är klar att använda.

2. Stänga av testaren: Tryck kort på PÅ/AV-knappen. Testaren kommer att pipa två gånger och den gröna LED släcks.

3. Stänga av ljudsignalen: Med testaren avstängd, tryck på och håll kvar PÅ/AV-knappen till den gröna LED lyser.

Testaren kommer nu att arbeta utan ljudsignal. För att stänga av ljudsignalen när testaren är påslagen, tryck på och håll kvar PÅ/ AV knappen till den gröna LED blinkar. För att slå på ljudsignalen igen, tryck på och håll kvar PÅ/AV-knappen tills den gröna LED blinkar och ljudsignalen pipar.

4.Verifiera användning: Innan testaren används, (1) Se till att den gröna LED lyser, (2) Kontrollera testaren på en känd strömförande AC-spänning som är inom det definierade detekteringsområdet för testaren.

5. Högspänningsläge (200 till 1000V AC): Placera spetsen på testaren nära en AC-spänning. Om testaren upptäcker spänning inom det definierade detekteringsområdet kommer den gröna LED att släcka och pipenheten kommer att pipa snabbt.

6. Lågspänningsläge (12 till 1000V AC): Tryck på och håll kvar 12V knappen. Den gröna LED kommer att ändras till gult för att indikera att testaren är i lågspänningsläge. Medan 12V knappen trycks in, placera spetsen på testaren nära AV-spänningen. När AC-spänning detekterats kommer den gula LED att släcka och den röda LED kommer att blinka och pipenheten kommer att pipa. Blinkhastigheten och ljudsignals hastighet kommer att öka när testaren kommer närmare spänningsskällan. Om testaren upptäcker högspänning kommer den automatiskt att ändra till högspänningsläge: Den röda LED ändras till fast sken och ljudsignalen kommer att pipa snabbt.

Notera: Testaren kan inte avgöra den faktiska spänningen. Spänningsnivån där testaren ändrar från låg till hög spänning påverkas av isoleringstyp och tjocklek, avstånd från spänningsskällan och andra faktorer.

7. Indikering svagt batteri: Byt batterierna om den gröna LED inte tänds. När testaren är påslagen och batterierna är alltför svaga för pålitlig funktion kommer ljudsignalen att pipa tre gånger och den gröna LED kommer att släcka för att indikera att testaren inte är funktionsduglig. Byt batterierna för att återuppta funktionen.

8. Automatisk avstängning: För att spara batteriet kommer testaren automatiskt att släckas av efter cirka 5 minuters inaktivitet. Vid avstängning kommer ljudsignalen att pipa två gånger och den gröna LED släcks.





9. Ficklampa: Tryck kort på knappen ficklampa för att tända eller släcka ficklampan. För att spara batteriet kommer blixten automatiskt att släckas av efter cirka 5 minuters inaktivitet. Ljudsignalen kommer att pipa två gånger när ficklampan släcks.

Notera: Om batterispänningen är alltför låg för att tända ficklampan kommer testaren att indikera detta genom att pipa tre gånger och ficklampan släcks.

Spänningssdetektorn har ett eget lågt batteritröskelvärde och kan fortfarande vara funktionsduglig. Se verifiera drift (steg 4) i denna manual innan testaren används.

6. Byta batterier

1. Skruva försiktigt bort batterilocket på baksidan (i änden av ficklampan) på testaren.
2. Byt batterierna mot två AAA 1,5 volts batterier. Notera polariteten.
3. Rikta noga in locket på testaren såsom visas nedan.
4. Skruva fast locket på testaren tills det känns tätt. Dra inte åt för hårt.
- 5.Verifiera användning genom att använda testaren på en känd strömförande AC-spänning som är inom det definierade detekteringsområdet för testaren.



Notera polariteten när batterierna sätts i.

Tryck IN och vrid locket tillbaka på testarens hölje

Notera: När batterierna laddats första gången, ta bort den vita, rektangulära säkerhetsremsan innan batterierna installereras.

Notera: Vid byte av batterierna, se till att sätta fast locket ordentligt för att bibehålla IP67 vatten- och dammskydd. Ett löst eller för hårt åtdraget batterilock kan äventyra vatten- och dammskyddet.